

COMMENT POSER UNE CHEVILLE AUTOPERCEUSE DANS UN MATERIAU PLEIN FRIABLE ? (CHEVILLE MINIVIX)

ETAPE 1

Positionnement de la cheville

Vissez la cheville directement dans le mur.

ETAPE 2

Positionnement de l'objet à fixer

Placez l'objet à fixer.

ETAPE 3

Vissage

Vissez jusqu'au contact de la vis avec l'objet.

ETAPE 4

Vissage

Ça y est : votre cheville est en place.



 Achetez en ligne sur www.e-brico.fr